

DİJİTAL İMSAKİYE

ELEKTRONİK İMSAKİYE KULLANIM KILAVUZU

- Kurulumdan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
- Kullanma kılavuzunu ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayınız.

PAKET İÇERİĞİ

- Elektronik İmsakiye.
- Adaptör 220V AD/5V DC 1 ile 2 Amper.
- Uzaktan kumanda (Camii tipi için opsiyonel).
- Kullanım Kılavuzu/Garanti belgesi.

UYARILAR

- Cihazını yağmura ve suya maruz bırakmayınız.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yere monte ediniz.
- Cihazı üretici firma dışında kimseye tamir ettirmeyiniz.
-  Cihaz 220V AC/5V DC 1 Amper veya 2 Amper seviyesinde çıkış veren adaptörlerle çalıştırınız.
-  Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik imsakiye 2099 yılına kadar namaz vakitlerini gösterir.
- Bu cihaz dünyanın tüm yerleşim yerlerinin namaz vakitlerini T.C. Diyanet İşleri başkanlığının vermiş olduğu vakitlere uyumlu olarak o bölgenin namaz vaktini matematiksel işlem yaparak her gün yeni günün vaktini yazdırır. (Kutup Bölgesi Hariç)
- Elektrik kesintilerinde pil desteği ile tekrar ayar gerektirmez.
- Eğer elektrik kesintisinde saat ayarı bozuluyorsa arkadaki pili yenisiyle değiştiriniz.

SATICI FİRMA KAŞE SATIŞ TARİHİ:...../...../20.....



NOT: Ayarlamaları yaparken artırmak istediğinizde artı tuşuna basılı tutarsanız daha hızlı hareket eder. Azaltmak istediğinizde eksi tuşuna basılı tutarsanız daha hızlı hareket eder. Tuşları tek tek basarakta kullanabilirsiniz.

CİHAZ AYARLARININ YAPILMASI



Cihazın arka tarafında bulunan 'SET' tuşuna iki saniye basılı tutunuz. Böylece ayar menüsüne giriş yapmış oldunuz. Altteki adımları takip ediniz.

01.01.2023

Karşınıza çıkan ekranda gün, ay, yıl olarak tarih bilgisi verilmektedir. Yıl kısmının son iki rakamı flash yapacaktır. Cihazın arka tarafında bulunan artı ve eksi tuşlarını kullanarak bulunduğunuz yılı ayarlayınız.

01.01.2023

Set tuşuna tekrar basınız. Ay kısmı flash yapacaktır. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak bulunduğunuz ayı ayarlayınız.

01.01.2023

Set tuşuna tekrar basınız. Gün kısmı flash yapacaktır. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak bulunduğunuz günü ayarlayınız.

12.25.01

Set tuşuna tekrar basınız. Dakika kısmı flash yapacaktır. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak bulunduğunuz dakikayı ayarlayınız.

12.25.01

Set tuşuna tekrar basınız. Saat kısmı flash yapacaktır. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak bulunduğunuz saati ayarlayınız.

P 34

Set tuşuna tekrar basınız. Plaka kısmı flash yapacaktır. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak bulunduğunuz ilin plaka kodunu ayarlayınız.

İMSAK

3 52

Set tuşuna tekrar basınız. İmsak kısmı flash yapacaktır. Bu bölümde bir iki dakikalık fark çıkabilir. Bulunduğunuz ile/ilçeye göre artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayarlayınız.

SAB-GUN

5 03

Set tuşuna tekrar basınız. Sab – Gun kısmı flash yapacaktır. Bu bölümde bir iki dakikalık fark çıkabilir. Bulunduğunuz ile/ilçeye göre artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayarlayınız.

ÖĞLE

12 54

Set tuşuna tekrar basınız. Öğle kısmı flash yapacaktır. Bu bölümde bir iki dakikalık fark çıkabilir. Bulunduğunuz ile/ilçeye göre artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayarlayınız.

İKİNDİ

16 42

Set tuşuna tekrar basınız. İkinci kısmı flash yapacaktır. Bu bölümde bir iki dakikalık fark çıkabilir. Bulunduğunuz ile/ilçeye göre artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayarlayınız.

AKŞAM

20 03

Set tuşuna tekrar basınız. Akşam kısmı flash yapacaktır. Bu bölümde bir iki dakikalık fark çıkabilir. Bulunduğunuz ile/ilçeye göre artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayarlayınız.

YATSI

21 34

Set tuşuna tekrar basınız. Yatsı kısmı flash yapacaktır. Bu bölümde bir iki dakikalık fark çıkabilir. Bulunduğunuz ile/ilçeye göre artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayarlayınız.

dF 0

Dakika farkını gösterir. Kutucukta bulunan her ezan vaktinin bazılarında ya da hepsinde dakika farkı vardır. Ezan vakitlerinde artırma ve azaltma işlemi yaptığınızda, azalttığınız ve artırdığınız kadar dakika farkına işlenir ve hesaplama artık dakika farkına göre yapılır.

SbHn 00

Set tuşuna tekrar basınız. Sabah namazı kısmı flash yapacaktır. Camilerde güneş doğmadan kaç dakika önce sabah namazının kılınacağını belirtir. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayarlayınız.

SbGn 0

Set tuşuna tekrar basınız. '0' yazıyorsa sabah ve güneş dönüşümlü olarak gösterilecektir. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak '1' yaparsanız sadece güneş vaktini gösterecektir. '2' yaparsanız sadece sabah vaktini gösterecektir.

Sd 0

Set tuşuna tekrar basınız. Saat dilimini (GMT+) ifade eder. Türkiye için bu değer '3' olmalıdır.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR İÇİN

P 00

Plaka kısmı '0(sıfır)' olmalıdır.

En 3788

Set tuşuna tekrar basınız. Enlemin 1.değeri (37 yazan kısım) flash yapacaktır. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak bulunduğunuz bölgenin enleminin 1.değerini giriniz.

En 3788

Set tuşuna tekrar basınız. Enlemin 2.değeri (88 yazan kısım) flash yapacaktır. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak bulunduğunuz bölgenin enleminin 2.değerini giriniz.

bL 3250

Set tuşuna tekrar basınız. Boylamin 1.değeri (32 yazan kısım) flash yapacaktır. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak bulunduğunuz bölgenin boylamının 1.değerini giriniz

bL 3250

Set tuşuna tekrar basınız. Boylamin 2.değeri (50 yazan kısım) flash yapacaktır. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak bulunduğunuz bölgenin boylamının 2.değerini giriniz

EZAN OKUYAN İMSAKİYE MODELLERİ İÇİN

AlrE E

Set tuşuna tekrar basınız. Tüm vakitlerde ezan okuma ayarı flash yapacaktır. Eğer ezan okunmasını istiyorsanız bu seçeneği artı ve eksi tuşlarını kullanarak 'E' olarak ayarlayınız. Eğer ezan okunmasını istemiyorsanız artı ve eksi tuşlarını kullanarak 'H' olarak ayarlayınız.

AlrE 1 E

Set tuşuna tekrar basınız. İmsak vaktinde ezan okuma ayarı flash yapacaktır. Eğer imsak vaktinde ezan okunmasını istiyorsanız bu seçeneği artı ve eksi tuşlarını kullanarak 'E' olarak ayarlayınız. Eğer imsak vaktinde ezan okunmasını istemiyorsanız bu kısmı artı ve eksi tuşlarını kullanarak 'H' olarak ayarlayınız.

AlrE 1 30

Set tuşuna tekrar basınız. İmsak vaktinden kaç dakika önce ezan okunmasını istiyorsanız artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayarlayınız. (Sahur İçin)

Alr E S E

Set tuşuna tekrar basınız. Camide sabah namazının farzına durulduğu vakitte ezan okunmasını istiyorsanız artı ve eksi tuşlarını kullanarak ‘E’ yapınız. Eğer camide sabah namazının farzına durulduğu vakitte ezan okunmasını istemiyorsanız ‘H’ yapınız.

Alr E S 30

Set tuşuna tekrar basınız. Güneşin doğuşundan kaç dakika önce sabah namazının farzına durulduğunun ayarını verir. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayarlayınız.

Alr E

Set tuşuna tekrar basınız. İstedığınız bir vakitte alarm ayarlamak istiyorsanız artı ve eksi tuşlarını kullanarak ‘E’ olarak ayarlayınız. İstedığınız bir vakitte alarm ayarlamak istemiyorsanız ‘H’ olarak ayarlayınız.

Alr 0000

Alarm saatini ayarlamaya yardımcı olur. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz.

SES 8

Set tuşuna tekrar basınız. Sekiz adet ezan makamı çeşidi vardır. Her bir makamda ezan vakitlerinin hepsi bulunmaktadır. Mesela ‘SES 1’ yaptığınızda birinci makamı seçmiş olursunuz. Ezan vakitleri geldiğinde ezan bu makam ile okunur. Artı eksi tuşlarını kullanarak istediğiniz makamı seçebilirsiniz.

YS H

Set tuşuna tekrar basınız. Bulunduğunuz bölgede yaz saati uygulaması varsa artı ve eksi tuşlarını kullanarak ‘E’ olarak ayarlayınız. . Bulunduğunuz bölgede yaz saati uygulaması yoksa ‘H’ olarak ayarlayınız. **Bu ayar her imsakiyemizde ortaktır.**

KUMANDALI İMSAKİYE MODELLERİ İÇİN



- Ayarlarınızı bitirdikten sonra ayardan çıkmak ve ayarı kaydetmeniz için kullanınız. **Bir kez basmanız yeterli basılı tutmayınız.**

- Ayar menüsüne girmek için kullanınız. **Bir kez basmanız yeterli basılı tutmayınız.**

- Üst ve alt tuşları ayarları artırmak ve azaltmak için kullanınız.
- Sağ ve sol tuşlar kullanılmamaktadır.

- Menüde ayarlar arasında geçiş yapmak için kullanınız.